

## De rompvorm van Groenland kayaks

Bijgedragen door Tom Steenbergen

maandag 09 februari 2004

Laatst geupdate op donderdag 20 oktober 2005

Voordat de spanten kunnen worden gestoomd en gebogen, brengen we eerst de voor- en achtersteven aan en leggen hieroverheen de kiellat.

De kiellat helpt dan bij het afmeten van de spanten. De voor - en achtersteven zijn gemaakt uit een stuk essen.

De stevens worden gedeuveld aan de kiellat en ze worden met sjorringen vastgemaakt aan de boorden.